


- コンセント
- a ロビー
男性用トイレ
ホール入口 右
ピアノ庫 上 ピアノ庫階段 下
 - b クローク (モニターテレビ)
女性用トイレ
 - c 舞台脇 右 左
 - d 踊場 上 下
 - e バーカウンターコンセント
// 内 冷蔵庫
 - f 中2階 右 左
コントロール室 入口
 - g コントロール室 奥4ヶ所



各回路・20 A (照明 15 A、音響 20 Aを目安にご利用願います)